
DIRECTSTAR 1

NEC

Aterm® お使いになる前に



はじめに

このたびは、本商品をお選びいただきまことにありがとうございます。 本商品をご使用していただくにあたり、下記の内容をご確認ください。

- ●ADSLのサービス提供地域であっても、設備・回線等の都合により本商品をご利用になれない場合があります。
- ●遠隔検針(ノーリンギング通信サービス)や警備保障、回線自動選択装置(ACR) 等の電話回線を利用したサービスを利用されている場合、それらのサービスに支障を きたす場合があります。
- ●ADSL区間の距離や設備状況、他回線からの影響、お客様宅内で接続されている通信 設備(ACR等)等の影響により、最大通信速度が当初より得られない場合や、通信 速度が変動する状態または通信が利用できない状態となる場合があります。
- ●ADSLによるインターネット常時接続をご利用の場合、ネットワークを介して外部からの不正侵入及び情報搾取等の危険が増えます。必要に応じて、お客様のパソコン上にファイアウォールのソフトウェアをインストールする等の対応をお願いいたします。
- ●電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

●輸出する際の注意事項

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり外国の規格などには準拠しておりません。本製品を日本国外で使用された場合、当社はいっさい責任を負いません。また、当社は本製品に関し、海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っておりません。

●ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載・無断複写することは禁止されています。
- (2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一、ご不審な点や誤り・記載もれなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。
- (4) 本商品の故障・誤動作・天災・不具合あるいは停電等の外部要因によって通信などの機会を逸したために生じた損害等の純粋経済損失につきましては、当社はいっさいその責任を負いかねますのであらかじめで了承ください。

●廃棄方法について

この商品を廃棄するときは地方自治体の条例に従って処理してください。 詳しくは各地方自治体にお問い合わせください。

目次

はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・]
目次 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2
安全にお使いいただくために必ずお読みください ・・・・・・・	3
トラブルシューティング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
確認シート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
お問い合わせ	
本商品の輸送時のお取扱いについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
お問い合わせ先・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

- Aterm®は、日本電気株式会社の登録商標です。
- Windows®は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- Windows® XPは、Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system および Microsoft® Windows® XP Professional operating system の略です。
- Windows® 2000 Professional は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system の略です。
- Windows® Meは、Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system の略です。
- Windows® 98は、Microsoft® Windows® 98 operating system の略です。
- Netscape® は、米国 Netscape Communications Corporation の登録商標です。
- Mac、Macintoshは、米国その他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の登録商標です。
- JavaScript® は、米国Sun Microsystems. Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。
- その他の各会社名および各製品名は、各社の商標または登録商標です。
- © NEC Corporation 2002, 2003
- © NEC AccessTechnica, Ltd. 2002, 2003

日本電気株式会社および NEC アクセステクニカ株式会社の許可なくソフトウェア、および 取扱説明書の全部または一部を複製・改版、および複製物を配布することはできません。

安全にお使いいただくために必ず お読みください

本書には、あなたや他の人々への危険や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお 読みください。

本書中のマーク説明

♠ 警告:人が死亡する、または重傷を負う可能性

が想定される内容を示しています。

⚠ 注 意 :人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定さ

れる内容を示しています。

新りま願い :本商品の本来の性能を発揮できなかったり、機能停止をまねく内容を示していま

す。

八警告

電源

- AC100Vの家庭用電源以外では絶対に使用しないでください。火災・感電の原因となります。 差込口が2つ以上ある壁の電源コンセントに他の電気製品の ACアダプタ(電源プラグ)を差し込む場合は、合計の電流 値が電源コンセントの最大値を超えないように注意してくだ さい。火災、感電、故障の原因となります。
- ●電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。火災、感電の原因となります。また、重い物をのせたり、加熱したりすると電源コードが破損し、火災、感電の原因となります。
- 本商品のACアダプタ(電源プラグ)は、たこ足配線にしないでください。たこ足配線にするとテーブルタップなどが過熱、劣化し、火災の原因となります。
- AC アダプタ(電源プラグ)は必ず本商品に添付のものをお使いください。他の AC アダプタ(電源プラグ)を使用すると火災、感電、故障の原因となります。また、AC アダプタ(電源プラグ)に物をのせたり布を掛けたりしないでください。過熱し、ケースや電源コードの被覆が溶けて火災、感電の原因となります。

● 本商品添付の AC アダプタ(電源プラグ)は日本国内用 AC100V(50/60Hz)の電源専用です。他の電源で使用す ると火災や感電、故障の原因となります。

こんなときは

- 万一、煙が出ている、へんな臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災、感電の原因となります。すぐに本商品のACアダプタ(電源プラグ)をコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認してから、別紙に示す修理持ち込み先またはお問い合わせ先に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。
- ●本商品を水や海水につけたり、ぬらさないでください。万一内部に水が入ったり、ぬらした場合は、すぐに本商品のACアダプタ(電源プラグ)をコンセントから抜いて、別紙に示す修理持ち込み先またはお問い合わせ先にご連絡ください。そのまま使用すると、火災、感電、故障の原因となることがあります。
- ●本商品の通風孔などから内部に金属類や燃えやすいものなどの、異物を差し込んだり落としたりしないでください。万一、異物が入った場合は、すぐに本商品の電源を切り、ACアダプタ(電源プラグ)をコンセントから抜いて、別紙に示す修理持ち込み先またはお問い合わせ先にご連絡ください。そのまま使用すると、火災、感電、故障の原因となることがあります。特にお子様のいるご家庭では、ご注意ください。
- ●電源コードが傷んだ(芯線の露出・断線など)状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに本商品の電源を切り、ACアダプタ(電源プラグ)をコンセントから抜いて、別紙に示す修理持ち込み先またはお問い合わせ先に修理をご依頼ください。
- 万一、本商品を落としたり破損した場合は、すぐに本商品の電源を切り、ACアダプタ(電源プラグ)をコンセントから抜いて、別紙に示す修理持ち込み先またはお問い合わせ先にご連絡ください。そのまま使用すると、火災、感電の原因となることがあります。

八警告

禁止事項

- 本商品は家庭用のOA機器として設計されております。人命に直接関わる医療機器や、極めて高い信頼性を要求されるシステム(幹線通信機器や電算機システムなど)では使用しないでください。
- ◆本商品を分解・改造したりしないでください。火災、感電、 故障の原因になります。
- ぬれた手で本商品を操作したり、接続したりしないでください。感電の原因となります。

その他のご注意事項

- 本商品のそばに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水の入った容器、または小さな金属類を置かないでください。こぼれたり中に入った場合、火災、感電、故障の原因となることがあります。
- 本商品を医療機器や高い安全性が要求される用途では使用しないでください。人が死亡または重傷を負う可能性があり、社会的に大きな混乱が発生するおそれがあります。
- ふろ場や加湿器のそばなど、湿度の高いところでは設置および使用はしないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。

注 意

設置場所

本商品は温度 0 ~ 40 、湿度 10 ~ 90 %の結露しない環境でご使用ください。

直射日光の当たるところや、ストーブ、ヒータなどの発熱器のそばなど、温度の高いところに置かないでください。内部の温度が上がり、火災の原因となることがあります。

調理台のそばなど油飛びや湯気が当たるような場所、ほこりの多い場所に置かないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。

また、本商品の上に重い物を置かないでください。バランス がくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあり ます。

本商品の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと 内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。次の ような使い方はしないでください。

- ・横向きに寝かせる
- ・収納棚や本棚などの風通しの悪い狭い場所に押し込む
- ・じゅうたんや布団の上に置く
- ·テーブルクロスなどを掛ける

本商品を横置きや重ね置きしないでください。横置きや重ね 置きすると内部に熱がこもり、火災の原因となることがあり ます。必ず添付の縦置きスタンドを使用して縦置きでご利用 ください。また、本商品を壁などに近づけないでください。

温度変化の激しい場所(クーラーや暖房機のそばなど)に置かないでください。本商品の内部に結露が発生し、火災、感電、故障の原因となります。

本商品と電話機を接続する回線ケーブルは絶対に屋外を通さないでください。

雷などによる傷害の原因となります。

注意

電源

- ◆本商品のACアダプタ(電源プラグ)はコンセントに確実に 差し込んでください。抜くときは、必ずACアダプタ(電源 プラグ)をもって抜いてください。電源コードを引っ張ると コードが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。
- 移動させる場合は、本商品のACアダプタ(電源プラグ)を コンセントから抜き、外部の接続線をはずしたことを確認の うえ、行ってください。コードが傷つき、火災、感電の原因 となることがあります。
- 万一、漏電した場合の感電事故防止のため、必ずアース線を 取り付けてください。
- 感電防止のため、アース線の接続は必ず本商品の AC アダプタ (電源プラグ)をコンセントにつなぐ前に行ってください。また、アース線を外す場合は必ず AC アダプタ (電源プラグ)をコンセントから抜いてから行ってください。
- 長期間で使用にならないときは、安全のため必ず本商品の ACアダプタ(電源プラグ)をコンセントから抜いてください。
- ◆本商品のACアダプタ(電源プラグ)とコンセントの間のほこりは、定期的(半年に1回程度)に取り除いてください。 火災の原因となることがあります。

禁止事項

- 本商品に乗らないでください。特に小さいお子さまのいるで 家庭ではご注意ください。壊れてけがの原因となることがあ ります。
- 雷が鳴りだしたら、電源コードに触れたり周辺機器の接続を したりしないでください。落雷による感電の原因となります。
- ●「つなぎかたガイド」に従って接続してください。間違える と接続機器や回線設備が故障することがあります。
- 高い信頼性を要求される、幹線通信機器や電算機システムでは使用しないでください。 社会的に大きな混乱が発生するおそれがあります。

新 お願い

設置場所

- 本商品を安全に正しくお使いいただくために、次のような所への設置は避けてください。
 - ・ほこりや振動が多い場所
 - ・気化した薬品が充満した場所や、薬品に触れる場所
 - ・ラジオやテレビなどのすぐそばや、強い磁界を発生する装 置が近くにある場所
 - ・高周波雑音を発生する高周波ミシン、電気溶接機などが近 くにある場所
- 電気製品・AV・OA 機器などの磁気を帯びているところや 電磁波が発生しているところに置かないでください(電子レンジ、スピーカ、テレビ、ラジオ、蛍光灯、電気こたつ、インバータエアコン、電磁調理器など)。
 - ・テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、 テレビ画面が乱れることがあります。

禁止事項

- 落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因と なることがあります。
- 製氷倉庫など特に温度が下がるところに置かないでください。 本商品が正常に動作しないことがあります。
- 本商品を移動するときは、パソコンから取り外してください。 故障の原因となることがあります。
- 動作中に接続コード類がはずれたり、接続が不安定になると 誤動作の原因となります。動作中は、コネクタの接続部には 絶対に触れないでください。
- 本商品の電源を切ったあと、すぐに電源を入れ直さないでください。10秒以上の間隔をあけてから電源を入れてください。すぐに電源を入れると電源が入らなくなることがあります。

日ごろのお手入れ

● ベンジン、シンナー、アルコールなどでふかないでください。 本商品の変色や変形の原因となることがあります。汚れがひ どいときは、薄い中性洗剤をつけた布をよくしぼって汚れを ふき取り、やわらかい布でからぶきしてください。



ADSL に関する注意事項

- ADSLを設置しているNTT局舎から設置場所までが離れている場合、あるいは十分な配線設備がない場合は、十分な通信速度が出ないか、または使用できないことがあります。
- 設置場所の近くに幹線道路、線路、送電線、送信所など電波を発するものがある場合は、十分な通信速度が出ないか、またはADSL回線による接続が途切れたりすることがあります。
- ADSLスプリッタは、添付のスプリッタを使用してください。 添付品以外のスプリッタを使用した場合、正常に動作しない ことがあります。
 - スプリッタに接続するケーブルは、必ずスプリッタに添付の ケーブルをご使用ください。
- 電話回線で着信があった場合は、ADSL回線による接続が途切れることがあります。
- 近くにガス検針・検知器などがあると、十分な通信速度が出ないことがあります。
- 通信速度は、パソコンの環境や接続プロバイダ、サーバ、接続時間帯により実際の実効速度とは異なります。
- 次のような場合は、速度が遅くなることがあります。
 - · ISDN 回線などのノイズ源がある場合
 - ・配線のルート変更で距離が伸びた場合
 - ・電話回線の音声信号にデータを重畳させている場合
 - ・スプリッタで分離していても配線状況が悪い場合

その他のご注意

● 通信中にパソコンの電源が切れたり、本商品を取り外したり すると通信ができなくなったり、データが壊れたりします。 重要なデータは元データと照合してください。

IP電話をご利用になる場合



で使用になる電話機について

● ご使用になる電話機は端末審査協会適合マーク「♂」または 「❸」がついているものをご使用ください。

本商品の電話機ポートは擬似的にアナログ電話回線と同等の環境を作っています。

実際のアナログ電話回線とは異なるので通信機器によっては 使用できない場合があります。また、本商品の電話機ポート には電話機のブランチ接続はできません。

トラブルシューティング

ここではトラブルが起きたときや疑問点があるときの対処方法を記載しています。どこまで設置・設定できているかをご確認のうえ、症状の原因と対策をご覧ください。

- ※該当項目がない場合や対処をしても問題が解決しない場合は、以下の手順をお試しください。
 - 1.本商品の電源を一度切り (OFF にして)、10 秒以上の間隔をあけてから電源を入れ直して (ONにして) ください。
 - 2.それでも現象が改善されない場合には、本商品を初期化し、初めから設定し直してください。(本商品の初期化方法は、添付の「つなぎかたガイド」を参照してください。)

本商品前面の POWER ランプは緑点灯していますか?	→NG (a参照)
↓ OK	
本商品前面の LINE ランプは点灯していますか?	→ NG(b 参照)
↓ OK	
本商品前面の LAN ランプは点灯していますか?	→NG (c参照)
↓ OK	
WWW ブラウザにて設定画面が表示されますか?	→NG (d参照)
↓ OK	
設定後、本商品前面の PPP ランプが点灯していますか?	→ NG(e 参照)
↓ OK	
インターネットに接続できましたか?	→ NG(f参照)
〈本商品前面に VoIP ランプがある機種の場合は以下をご確認ください。	·>
本商品前面の VoIP ランプが緑点灯していますか?	→NG (g参照)
↓ OK	
IP電話が使えますか?	→NG(h参照)

a.本商品の POWER ランプが緑点灯しない

症 状	原因と対策
POWER ランプが 点灯しない	● AC アダプタ(電源プラグ)が壁のコンセントまたは本商品背面の電源ジャックから外れていないか確認してください。 ● AC アダプタ(電源ブラグ)がパソコンの電源に連動したコンセントに差し込まれている場合は、壁などの電源コンセントに直接接続してください。(パソコンの電源が切れると、本商品に供給されている電源も切れてしまいます。) ● 電源コードが破損していないか確認してください。破損している場合はすぐに電源アダプタを電源コンセントから抜き、別紙に示す修理持ち込み先またはお問い合わせ先に修理をご依頼ください。
POWER ランプが 橙点灯または赤点滅して いる	橙点灯:ファームウェアをバージョンアップしています。 赤点滅:バージョンアップに失敗しました。 その場合には、Aterm インフォメーションセンターへご 連絡ください。 ※機種によってはこの点灯・点滅はありません。 (「機能詳細ガイド」でご確認ください。)

b.本商品前面の LINE ランプが点灯しない

症 状	原因と対策
LINE ランプが点灯しない	● ADSL 回線の開通工事が完了していないことが考えられます。 ADSL 接続事業者に開通工事が完了しているか確認してください。 ● ADSL 回線からスプリッタとの間に電話機は接続できません。 「つなぎかたガイド」に従って接続をやり直してください。 ● 電話機が複数台接続されているときは、1台にしてください。 ● セキュリティアダプタやガス検知器などが接続されている場合は、ADSL 回線と併用できない場合があります。詳しくは、管理会社にお問い合わせください。 ● お客様の設置場所がNTT 局舎から離れている場合は、お使いになれないことがあります。 ● 回線種別が電話回線共用タイプ(タイプ1)をご利用の場合、本商品背面の ADSL 回線ボート(または ADSL 回線コネクタ)とスプリッタの MODEM ボートが ADSL 回線ケーブルで接続されていることを確認してください。

こ ご契約のプロバイダへお問い合わせください。

c.本商品前面の LAN ランプが点灯しない

症 状	原因と対策
LAN ランプが点灯しな い	●本商品とパソコンの両方に電源が入っていることを確認してください。
	●LAN ボードがパソコンに正しく設定されているかを確認してく ださい。
	●ETHERNET ケーブルが本商品の ETHERNET ポートとパソコン の両方に「カチッ」と音がするまで差し込まれているか確認して ください。
	●「つなぎかたガイド」の「接続して電源を入れよう」を参照して 配線の確認をしてください。また、パソコンが LAN カード/ボード を認識しているかを確認してください。

● 各パソコンメーカもしくは販売店へお問い合わせください。

d.WWW ブラウザで設定画面が表示されない

症状	原因と対策
ダイヤルアップ接続の ウィンドウが開いてしま う	●WWW ブラウザの設定が、LAN 接続の設定になっていない。 パソコンの[インターネットオブション]の[接続]で「ダイヤ ルしない」が選択されていることを確認します。 (「つなぎかたガイド」の「パソコンのネットワークを設定しよう」 を参照して確認してください。)
インターネットの接続設定でエラーが表示される、またはクイック設定Web操作が正常にできない	●Internet Explorer をご使用の場合は →パソコンの[インターネットオブション]の[セキュリティ]で、[レベルのカスタマイズ]を開き、[Java アプレットのスクリプト]の「有効にする」にチェックが入っていることを確認してください。 ●クイック設定 Web をお使いになるときは WWW ブラウザの設定で JavaScript ® を有効にしてください。
クイック設定 Web 画面 が開けない	●複数固定IPサービスをご利用の場合、グローバルIPアドレスを割りつけたパソコンから本商品を設定するには「http://web.setup/」と入力してもクイック設定Web画面は開きません。WWWブラウザのアドレスに、接続事業者またはプロバイダから割りあてられた本商品のグローバルIPアドレス(例えば http://200.200.200.1/)を入力してください。

➡️各パソコンメーカへお問い合わせください。

e.本商品前面の PPP ランプが点灯しない

症 状	原因と対策
PPP ランプが点灯しない(点滅し続けている)	●プロバイダから送られているIDもしくはパスワードがあっていることを確認してください。 ●ユーザー名とパスワードが間違っている →ADSLインターネット接続のユーザー名は、「******@ispname. ne.jp」(例)のように@以下のプロバイダのアドレスまですべて 入力するのが一般的です。プロバイダからのユーザー名とパス ワードを再確認して正しく設定してください。(設定はクイック 設定Webの[基本設定]メニューから行ってください。)

ご契約のプロバイダへお問い合わせください。

f.インターネットに接続できない

症 状	原因と対策
接続に失敗する	●お客様の設置場所がNTT 局舎から離れている場合は、お使いになれないことがあります。 ●セキュリティアダプタやガス検針器などが接続されている場合は、ADSLと併用できないことがあります。詳しくは、回線接続事業者、管理会社、住宅管理会社などへお問い合わせください。 ●本商品の電源を切ったあと、すぐに電源を入れないでください。 10秒以上の間隔をあけてから電源を入れてください。
ホームページが開けない	● DNS サーバアドレスが間違っている →自動取得できないプロバイダの場合は、プロバイダから指定された DNS サーバアドレスをプロバイダからの情報に従って「クイック設定 Web」画面の「接続先設定」のネームサーバ (DNS サーバ)アドレスの欄に入力してください。

こ契約のプロバイダへお問い合わせください。

g.本商品前面の VoIP ランプが緑点灯しない

※機種によってはこの機能はありません。

症状	原因と対策
電話機を利用していない 状態で 消灯している	IP 電話の登録がされていません。 契約内容に従って、IP 電話機能の設定を行ってください。詳細は本商品に添付の「つなぎかたガイド」をご覧ください。また、インターネットに接続できているか確認してください。
電話機を利用していない 状態で 赤点灯している	IP電話利用不可の状態です。 IP電話機能の設定内容を確認してください。また、インターネット に接続できているか確認してください。

ご契約の IP 電話接続事業者(プロバイダ等)へお問い合わせください。

h.IP 電話が使えない

※機種によってはこの機能はありません。

症 状	原因と対策
IP電話が使えない	本商品背面のADSL回線ポートとスプリッタのMODEMポートがADSL回線ケーブルで接続されていることを確認してください。 詳細は、添付の「つなぎかたガイド」をご覧ください。
ファクス通信ができない	ファクス通信に必要な帯域が取れていません。(☞「機能詳細ガイド」参照) →加入電話回線(NTT等)で発信し、使用してください。 (操作方法については、添付の「IP電話使いかたガイド」を 参照してください。
加入電話(NTT等)で 電話がかけられない	●電話回線モードの設定が正しくない場合があります。 →本商品では、電源を入れたときに回線種別を自動認識(初期 値)しますので、必ず回線を先に差してから、電源を入れて ください。

ご契約のIP電話接続事業者(プロバイダ等)へお問い合わせください。

確認シート

インフォメーションセンターにお問い合わせの際には、あらかじめ以下の確認シートにで記入のうえ、お問い合わせください。

● ADSL サービス お客様宅内環境確認シート

■お客様情報	
●お客様氏名	● ADSL 認証 ID
	@
●ご契約番号	
	●回線種別
□●○契約プロバイダ名	●回称性別 タイプ1・タイプ2
	9471.9472
	 ます。)
■他 ADSL 接続事業者への契約状況 (以前に申し込みを	された場合も含めてご記入ください)
1.なし 2.あり(ADSL事業者名:	契約時期: 年 月頃)
■パソコン環境	
●コンピュータ環境	
1.メーカー製 メーカー名()型都	昏() 2.自作機
■ご利用 OS	
1.Windows® XP 2.Windows® 2000 Profe	ssional 3 Windows® Me
4.Windows 98SE (Second Edition) 5.W	
4.Windows * 3002 (0000iid Edition) * 0.Windows * 0.Wi	madwa - dd
	\
●インターネット関連ソフトウェア(利用しているもの)に(を)けてく <i>に</i> さい)
a.ウィルスバスター	/#U D
b.その他のウィルス対策・ファイアウォールソフト	
c.インターネット表示高速化ソフト(製品名:)
●周辺機器の有無	
1.なし 2.あり(機器名等:)
■LAN環境	
●ご利用のLANアダプター名 ●ハブを利用して	复数台の PC を接続していますか?
1.1 台のみ	2.複数台を接続()台
●ハブ、ブロードバンドルータ(BR)、無線 LAN の使	THE
1.なし 2.あり 種類: (ハブ・BR・無)	
	TXIII ()

■ご自宅・周辺環境		
●住居形態		
1.一軒家() 階建 2.集合住宅(アパー)	ト・マンション・公団	住宅)() 降
■周辺環境(ご自宅のお近くにある該当するものする	 tべてに○をつけてく	ださい
1.鉄道 2.高速・高架道路		4.高圧送電
5.電波塔・アンテナ 6.放送局	7.工場	8.空港
9.自衛隊・米軍基地 10.その他(7 .)
●宅内環境(本商品設置周辺の電源を利用している	3.比望を確認してくだ	,
		201)
a.本商品の 1 m以内にノイズ源がある(冷蔵庫、	・単丁レノン、「V、	はい・いいえ
ステレオなど)		
b.本商品を PC の上に載せている		はい・いいえ
c.本商品の電源をタコ足配線でとっている		はい・いいえ
d.本商品の周囲に電源タップがある		はい・いいえ
e.その他		
■電話回線状況●モジュラージャック個数(電話機のさしこみ口)	PBX 交換器	■ファクフ専用
() 個	● FBA 文揆品 (ホームテレフォン、	●ファクス専用
※複数ある場合、すべてのモジュラージャックで	ビジネスフォン等)	
接続確認してください。他のモジュラージャッ	なし・あり	なし・あり
クに通信機器等は接続しないでください。	70.0 00 0	7,000
●電話回線を併用するサービスの有無(以下の中で	ブーロガウホにちる+	
●電話回線を併用するサービスの有無(以下の中で つけください)	と、現在七内にのるも	المالية المالية
1.テレフォンアダプタ(KDDI、日本テレコムな	「 ル ")	
2.ドアフォン(インターフォンと電話機が電話	•	
3.ホームセキュリティ(セコム、SOK など)		¥-99
5.火災報知器 6.CATV、CS 放送(SKY Pe		2 台台
5.人)	
■宅内配線図	,	
	モジュラー	-
ご自宅内の配線の長さをご記入ください。	モジュラー ジャック スプリック	7
ご自宅内の配線の長さをご記入ください。 ●電話回線共用タイプ(タイプ 1)の場合		7
ご自宅内の配線の長さをご記入ください。 ●電話回線共用タイプ (タイプ 1) の場合 ・モジュラージャックからスプリッタまでの距離→ () m	
ご自宅内の配線の長さをご記入ください。 ●電話回線共用タイプ (タイプ 1) の場合 ・モジュラージャックからスプリッタまでの距離→ (・スプリッタから本商品までの距離 → () m	ス本商品パン
ご自宅内の配線の長さをご記入ください。 ●電話回線共用タイプ (タイプ 1) の場合・モジュラージャックからスプリッタまでの距離→ (・スプリッタから本商品までの距離 → (・スプリッタから電話機/ファクスまでの距離 → (または) m) m) m ラースブリック ジャックスブリック	ス本商品パン
ご自宅内の配線の長さをご記入ください。 ●電話回線共用タイプ (タイプ 1) の場合・モジュラージャックからスプリッタまでの距離 → (・スプリッタから本商品までの距離 → (・スプリッタから電話機/ファクスまでの距離 → (または 本商品から電話機/ファクスまでの距離 → () m 電話機/ファク ファク) m マジュラー スプリック) m	7 本商品 パン
で自宅内の配線の長さをご記入ください。 ●電話回線共用タイプ(タイプ 1)の場合 ・モジュラージャックからスプリッタまでの距離 → (・スプリッタから本商品までの距離 → (・スプリッタから電話機/ファクスまでの距離 → (または 本商品から電話機/ファクスまでの距離 → (・本商品からパソコンまでの距離 → () m) m) m ラースブリック ジャックスブリック	7 本商品 パン
ご自宅内の配線の長さをご記入ください。 ●電話回線共用タイプ (タイプ 1) の場合・モジュラージャックからスプリッタまでの距離 → (・スプリッタから本商品までの距離 → (・スプリッタから電話機/ファクスまでの距離 → (または 本商品から電話機/ファクスまでの距離 → () m 電話機/ファク ファク) m マジュラー スプリック) m	7 本商品 パン

ADSL接続サービス状況確認シートにもご記入をお願いいたします。

● ADSL 接続サービス状況確認シート

ご契約先プロバイダへお問い合わせいただく前に、ご確認・ご記入ください。

■本商品のランプの点灯/点滅状況	
ランプの点灯のしかたは機種によって異なります。	
詳しくは「機能詳細ガイド」をご覧ください。	
LINE	点灯・遅い点滅・速い点滅
PPP	点灯・遅い点滅・速い点滅・消灯
LAN	点灯·点滅·消灯
DATA	点灯·消灯
VoIP (% 1)	緑点灯・赤点灯・橙点灯・緑点滅・緑橙点滅・橙点滅・消灯 (※1)機種によってはこのランプはありません。
POWER	緑点灯・橙点灯(※ 2)・赤点滅(※ 2)・消灯 (※ 2)機種によってはこの点灯・点滅はありません。
■その他(ハブ、無線 LAN 等で複数台の PC を接続している方のみお答えください)	
●ハブなどを取り除き、1台のみで接続して状 況は改善しましたか?	

● その他、ご質問等ございましたらご記入ください(お困りになっていること等)。

ADSL サービスはベストエフォート型(通信品質が保証できない)のサービスです。さまざまな要因で充分な速度がご提供できないこともございます。あらかじめ、ご了承ください。

お問い合わせ

本商品の輸送時のお取扱いについて

● 故障やレンタルの解約などで、本商品を輸送する際には、本商品一式(添付品含む)をお送りください。また、輸送時の破損を防ぐために、本商品の箱・梱包材をご使用いただくか、またはエアキャップなどの緩衝材に梱包してください。

お問い合わせ先

接続ができない、うまく設定ができない場合は、本書の「トラブルシューティング」を で参照の上、お問い合わせください。

- パソコンの設置や操作方法などについては、パソコンのサポートセンターなどにお問い合わせください。
 - 回線接続の条件などを満たしていない場合は、プロバイダにお問い合わせください。
- Aterm の接続や設定方法などでご不明な点がありましたら、<u>Aterm インフォメー</u>ションセンターにお問い合わせください。
- なお、インフォメーションセンターでのお問い合わせは、インターネット接続設定の お問い合わせなどとさせていただきます。ご了承ください。
- ※「機能詳細ガイド」のお問い合わせにつきましては、各機能の概要説明までとさせていただきます。
 - システム構築に関わる設定内容等につきましては、サポート範囲外とさせていただきます。

お願い

- ・パソコンの設置や操作方法などについてのお問い合わせは、各パソコンのサポートセンターなどへお願いいたします。
- ・ADSLなど回線接続の条件などについてのお問い合わせは、ご契約のプロバイダへお願いいたします。

この取扱説明書は、古紙配合率70%の再生紙を使用してます。

NECアクセステクニカ株式会社

Aterm お使いになる前に 第4版